

CV-lijst 2x Lokommander 2 Micro N18 voor Spoorlaar RAm TEE

Let op! Motor- en stuurwagen decoders los van elkaar programmeren.

De decoders hebben een motor nodig tijdens het programmeren. Hiervoor kan een [decodertester](#) of de motorwagen worden gebruikt.

Motorwagen			Stuurwagen			F-toets	Functie
CV	Waarde		CV	Waarde		F0	Front- en sluitseinen
33	5		33	2		F1	Binnenverlichting
34	2		34	5		F2	Rangeersein
35	0		35	80		F3	Cabine verlichting 1
36	0		36	80		F4	Cabine verlichting 2
37	1		37	1		F5	Gevaarsein NL 1
38	32		38	0		F6	Gevaarsein NL 2
39	0		39	32		F7	Gevaarsein CH 1
40	3		40	0		F8	Gevaarsein CH 2
41	0		41	3		F9	Rangeersnelheid
42	10		42	0		F10	Versnelling/Vertraging uit
43	0		43	10		F11	Verlichting motorwagen
44	0		115	10			
45	0		122	0			
46	16		169	14			
114	9		173	12			
115	10		175	5			
122	0						
169	14						
172	12						
174	5						

Dimmen		
CV	Waarde	Functie
48	0-255	Frontsein boven
49	0-255	Sluitseinen
50	0-255	Frontseinen onder
51	0-255	Sluitsein boven
52	0-255	Motor- en stuurwagen binnenverlichting
53	0-255	Cabineverlichting
54	0-255	Tussenwagen binnenverlichting